

Mode d'emploi distribué aux visiteurs

Comment faire votre moule à Carreau

Il vous faut :

- 2,8 Kg de plâtre
- 2 L d'eau
- 2 Kg de terre (ou pâte à modeler)
- de l'huile
- du savon noir
- un pinceau
- un couteau sans dents
- un seau ou une bassine
- un carton (L : 100 cm, H : 10 cm)
- ses mains
- être motivé(e)
- ne pas avoir peur de se salir
- si vous êtes sensible à la poussière ou asthmatique mettez un masque!
- si vous avez la peau sensible mettez des gants !



1) Fabriquez d'abord le modèle en terre (ou pâte à modeler) qui va vous permettre de faire le moule.



2) Enduisez le pinceau de savon noir et frottez le sur le modèle jusqu'à ce que cela mousse puis enlevez la mousse : c'est le "savonnage".



3) Saupoudrez le plâtre dans l'eau.



4) Attendez 1 min et mélangez doucement avec une main. Ensuite il faut "ébuller" (enlever les bulles). Ecartez la main et faites coucou au fond du seau.



5) Des bulles sont remontées à la surface. Rassemblez les et jetez les.



6) Vient maintenant l'étape de la grande attente. Le plâtre doit "pouponner". Lorsque vous mettez la main dans le fond du seau, des petits paquets de plâtre doivent se déposer au bout de vos doigts.



7) Huilez votre zone de travail. Formez un carré avec le carton. Réalisez des boudins de terre et collez les entre le carton et la table en appuyant dessus avec vos doigts. Vous êtes en train de réaliser "l'enterrage".



8) Coulez le plâtre à partir d'un coin. Si l'enterrage fuit colmatez avec de la terre.

9) Tapez sur le bord pour faire remonter les dernières bulles d'air.



10) Bravo votre 1ère gâchée est terminée. Attendez juste que le plâtre prenne et chauffe, enlevez l'enterrage, décollez le moule en tapant et enlevez la terre.



11) Taillez les bords intérieurs du moule en biais avec le couteau. Laissez votre moule sécher pendant 2 semaines et vous pouvez l'utiliser !